



webertherm 421 dilfogslist

- Används då det saknas naturliga avgränsningar.
- Kan vara ett alternativ vid kulörbyten på rivputsen
- Sågning (heta arbeten) kan undvikas genom att använda Therm 421

Om produkten

webertherm 421 dilfogslist används i kombination med kulörbyten på rivputs eller om det saknas naturliga avgränsningar i putsarbetet.

Användningsområde

webertherm 421 dilfogslist används i kombination med kulörbyten på rivputs eller om det saknas naturliga avgränsningar i putsarbetet.

Underlag

webertherm 421 Dilfogslist fungerar på alla underlag där puts-tjockleken är minst 20 mm.

Typ av underlag

- Block
- Tegel
- Betong
- Isolering
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Membranet bör kompletteras med en infärgad mjukfog
- Membranet är ej övermålningsbart
- Vid större rörelser i konstruktionen kan membranet spricka, listen klarar en rörelse om max +-5 mm

Bra att veta

Listen skall monteras i lod med therm 325 clips.
Listens membran bör skäras upp och mjukfogas för att på så sätt minimera risken för sprickbildning i membranet.

Therm 421 Dilfogslist är ej övermålningsbar.

Användning

Rörelsefogar kan utföras på olika sätt.
Weber rekommenderar i första hand att vertikala rörelsefogar i Serporocsystemet lämnas öppna.
Hela putsskiktet samt nät sågas upp med en vinkelslip så att

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787851	webertherm 421 dilfogslist – Vit 18x3000 mm
5200787850	webertherm 421 dilfogslist – Grå 18x3000 mm

en fogbredd om ca 5 -8 mm erhålls.

OBS: Tänk på att använda skyddsglasögon.

Therm 421 Dilfogslist kan med fördel användas om man har svårt att hitta naturliga avgränsningar eller vid kulörbyten på tex en rivputs.

Listens membran bör skäras upp och mjukfogas för att på så sätt minimera risken för sprickbildning i membranet, om membranet avlägsnas kan man med fördel använda en infärgad mjuk fog.

OBS. Therm 421 Dilfogslist är ej övermålningsbar.

Efterbehandling

Efter att rivputsen är applicerat bör fogen skäras upp. Om detta inte görs riskerar listan att spricka. Vertikala fogar kan lämnas öppna eller fogas med mjukfog. Horisontella fogar ska alltid fogas med mjukfog.

Observera

Var noga med att weber 323 nät överlappar hela den galvade delen på profilen, nätet ska gå ända fram till förhöjningen på 18mm.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.