

---

## TRESTJERNER GOLVOLJA

---

### Produkttyp:

TreStjerner Golvolja är en exklusiv ytbehandling baserad på alkydförstärkta växtoljor. Golvoljan är enkel att applicera och mycket luktsvag. TreStjerner Golvolja ger en silkematt yta som framhäver träets naturliga nyanser och struktur. Den smutsavvisande ytan är lätt att rengöra och underhålla. Produkten kan blandas i många kulörer.

### Användningsområden:

Ytbehandling för inomhusbruk för nya och nedslipade trägolv och nedslipad parkett. Kan också användas på lutbehandlat trä, bänkskivor och möbler. TreStjerner Golvolja används även som underhållsolja på tidigare oljade golv.

**OBS!** Slutresultatet är beroende av underlagets struktur, sugförmåga, antal behandlingar och appliceringsmetod. Vid oljning av tidigare oljade ytor eller fabriksoljade ytor bör underlaget vara sugande.

**Kom ihåg!** Oljan skall inte bilda film på ytan. Allt överskott av olja skall torkas bort efter att ha legat blank och våt på träet 5-10 minuter. Ett färdigt oljat golv skall vara mättat och ha ett silkematt utseende.

TreStjerner Golvolja kan också användas till nyansering av golv i kombination med efterföljande lackning. Applicera 1 behandling med TreStjerner Golvolja och 2 strykningar klarlack. TreStjerner Golvolja kan överlackas med TreStjerner Golvlack vattenburen, TreStjerner Golvlack oljebaserad och TreStjerner Golvmatt enligt de olika klarlackernas användningsområde (se tekniska datablad). TreStjerner Golvlack oljebaserad rekommenderas endast på mörka underlag. TreStjerner Golvolja kan överlackas efter 48 timmar.

### Tekniska data:

---

#### Förbehandling:

Ytan skall vara helt ren och torr. Tidigare lackade och målade ytor skall slipas ned till bart trä/parkett. Använd slipmaskin för att säkra noggrann och jämn slipning. Avsluta med ett 180- papper. Avlägsna slipdamm med en mikrofibertrasa. Nytt och nedslipat trä rengörs med TreStjerner Golvrengöring. Använd golvmopp eller lämplig golvtrasa. Vänta med att olja tills golvet är helt torrt. **OBS! Noggrann rengöring med TreStjerner Golvrengöring är en förutsättning för ett jämnt insug av oljan och ett lyckat slutresultat.**

#### Bruksanvisning:

#### Manuell applicering:

1. Oljan skall omröras före och under användning. Häll oljan i ett färgtråg och ställ tråget på en pappskiva för att undvika spill och söl. Maskera golvlistor.
2. Applicera oljan fältvis. Börja olja längs med lister motsvarande 4-5 golvbrädor. Använd en platt lackpense. Applicera därefter oljan med en rulle för släta underlag monterad på ett förlängningskraft i brädornas längdriktning.

3. Oljan skall ligga blank och våt på träet i ca 2-5 minuter. Tillför mer olja om den torkar in.
4. Överskott av olja skall föras över till nästa fält med en icke-smetande gummiraka. Det föregående, färdigoljade golvet torkas och poleras noggrant med bomullstrasor. Använd många trasor.
5. Ta nästa fält på 4-5 brädor och följ motsvarande tillvägagångssätt tills golvet är färdig oljat. **OBS! Allt överskott av olja skall avlägsnas. Golvolja skall inte bilda film på ytan. Ett färdig oljat golv skall vara mättat och ha ett matt utseende.**
6. Efter ca 12 timmar kan golvet efter/färdig poleras med en liten mängd olja för att uppnå ett jämnare utseende samt ytterligare infärgning och djup.
7. Olja som eventuellt kommer upp mellan golvbrädorna efter att golvet är färdigbehandlat skall torkas bort omgående.
8. Oljan skall härda i 7 dagar. Golvet är brukstort efter ca.16 timmar, men under härdningstiden är det viktigt att golvet inte blir smutsigt, fuktigt eller täcks över.

#### Maskinell applicering:

1. Oljan skall omröras före och under användning. Maskera golvlistor.
2. Häll ut lämplig mängd olja på golvet och arbeta in oljan i träet med en vit eller röd pad under poleringsmaskinen. Fördela överskottet av olja till nästa fält med poleringsmaskinen och tillför mer olja efter behov. Använd släta skor utan mönster om det är nödvändigt att gå oljan under arbetet.
4. Polera det färdigoljade golvet med en torr golvtrasa under den vita eller röda paden. Upprepa poleringen med torra golvtrasor tills ytan är torr och har en fin finish.
5. Ta nästa fält och följ motsvarande tillvägagångssätt tills ytan är färdigoljad. **OBS! Allt överskott av olja skall avlägsnas. Golvolja skall inte bilda film på ytan. Ett färdig oljat golv skall vara mättat och ha ett matt utseende.**
6. Efter ca 12 timmar kan golvet efter/färdig poleras med en liten mängd olja för att uppnå ett jämnare utseende samt ytterligare infärgning och djup.
7. Olja som eventuellt kommer upp mellan golvbrädorna efter att golvet är färdigbehandlat skall torkas av.
8. Oljan skall härda i 7 dagar. Golvet är brukstort efter 16 timmar, men under härdningstiden är det viktigt att golvet inte blir smutsigt, fuktigt eller täcks över. Pensel och rulle. Poleringsmaskin kan också användas.

**Appliceringsmetod:**

**Rekommenderad förbrukning:**

15–25 m<sup>2</sup> /lit. per strykning

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Viskositet:</b>                   | Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)   |
| <b>Litervikt:</b>                    | 0,92 (klar)   |
| <b>Volymtorrhalt (%)</b>             | 66  |
| <b>Torktider (23 °C, 50 % R.H.):</b> |   |
|                                      | Brukstorr: 16 timmar  |
|                                      | Härdningstid: Ca 7 dagar  |
| <b>Förtunning / rengöring:</b>       | JOTUN Lacknafta   |
| <b>Emballage:</b>                    | 0,68 L, 2,7 L vit, klar- och B-bas.<br>Klar-bas används både som färdigfärg och bas.  |
| <b>Avfallshantering:</b>             | Tomma emballage och oljerester lämnas till kommunalt mottagning för avfall eller till närmaste miljöstation.  |
| <b>Anmärkningar:</b>                 | Noggrann omrörning ända ner till botten av emballaget. Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika kulörskillnader. Temperaturen i underlaget skall vara högre än +5°C vid användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd förlänger torktiden och tiden för överlackning. Undvik mattor den första månaden efter behandling.<br><br><b>För att undvika självantändning skall trasor och svampar läggas i vatten och senare brännas, eller brännas direkt efter användning.</b>   |
| <b>Underhållsrekommendationer:</b>   | <b>Dagligt rengöring:</b><br>Dammsugning/Torrmopning med mikrofibertrasa.<br><br><b>Regelbunden rengöring (vid smutsiga golv):</b><br>Rengöring med TreStjerner Underhållsolja och vatten (förhållande 1:20). Använd en lättfuktad mopp. Undvik spill på golvet.<br><br><b>Underhåll av oljat golv:</b><br>TreStjerner Golvolja används som underhållsolja. Det oljade golvet bör underhållas/tillföras mer olja när golvet ljusnat och ser torrt ut. Underhåll av oljat golv bör påbörjas innan oljan är nedsliten ända ned till bart trä. Använd samma kulör/kvalitet på oljan som användes från första början. TreStjerner Golvolja som underhållsolja appliceras manuellt eller med maskin. Appliceras i tunna skikt.<br><br>Tvätta först med TreStjerner Golvrengöring och vatten (förhållande 1:20) för att avlägsna smuts.<br><br>Använd samma tillvägagångssätt som beskrivs under bruksanvisning ovan.<br><br>När TreStjerner Golvolja används som underhållsolja är golvet brukstort efter ca 8 timmar. |

---

---

Förbrukning: 50-100m<sup>2</sup>/liter

Underhåll:

- Offentliga golv: 1-4 ggr per år eller oftare\*.
- Bostadsgolv: vartannat år\*

\*beroende av slitage och hur ofta det skuras.

**Ytterligare information:**

Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.

EU-gränsvärde för produkten (kat A/e): 400g/l (2010) Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

2018-02-21

**Revisions datum:**